


舞台



大ホール	1 階			2 階			3 階			合計	3階 立見 (3L/3R)	1階 身障者	1階 親子	総計
	正面	ボックス (1L/1R)	計	正面	ボックス (2L/2R)	計	正面	ボックス (3L/3R)	計					
フル使用時	1077	86	1163	188	86	274	416	42	458	1895	44	8	8	1955
オケビット1 使用時	945		1031							1763				1823
オケビット1・2 使用時	879		965							1697				1757

公称 1903 席