



凡例

記号	機器名称
□	フロアーコンセント 30A C型×2ヶ口
□□	フロアーコンセント 30A C型×4ヶ口
□直	フロアーコンセント 直回路 60A C型×2ヶ口
□□□	フロアーコンセント 60A C型×4ヶ口
D □	フロアーコンセント 200V20A D型×1ヶ口
20□	30A C型×2ヶ口 (Max.20A)
□	調光操作パネル・切替ボックス
D	DMX接続口

記号	機器名称
②	マイクコンセント 2ヶ用
①⑥	マイクコンセント マルチ16ch
③②	マイクコンセント マルチ16ch×2ヶ口
⑤ ₂	スピーカーコンセント 2ヶ用
⑤ ₄	スピーカーコンセント 4ヶ用
⑩	I/O マイクコンセント 32ヶ (入力)
	I/O マイクコンセント 16ヶ (出力)
	I/O マイクコンセント 16ヶ (AES/EBU)

客席(17列17)
DMX回線×1

客席後方(30列18)
LAN、平行20A4回路(照明用)
DMX回線×1

- DIM\HB
- LAN・平行
- 200V20A D型直回路